保险丝指示

250V / 5A / 5x20mm

1.拆下螺丝，打开盖子



2. 拿掉损坏的保险丝

3.更换新保险丝



4. 按住保险丝直到听到闭合的声音